

# UltraCare Keramet Easy

**Felhasználásra kész savas tisztítószer a fugázás utáni cementkötésű maradványok eltávolítására. Eltávolítja a burkolt felületen található cementes, meszes és sókivirágzás maradványokat. Alkalmas a porcelán burkolólapok hátoldalának tisztításához is**

## LEÍRÁS

Az **UltraCare Keramet Easy** olyan beltéri és kültéri felületek tisztításához használható, amelyeket cementkötésű fugázóhabarccsal fugáztak, és használható bármely saválló anyagon, mint pl. porcelán, kerámia, üvegmozaikok, klinkerlapok, terrakotta és saválló természetes kő.

## TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Az **UltraCare Keramet Easy** egy egyszerű és használatra kész termék, amely időt takarít meg, mivel közvetlenül a fugázás után is használható. Alkalmas porcelán, kerámia, üvegmozaikok, klinkerlapok, terrakotta és saválló természetes kő felületeken. Nagy formátumú burkolólapok fektetésekor tökéletes a friss cementkötésű habarccs-maradványok eltávolításához. Alkalmas burkolatfektetés előtt a lapok hátoldalának tisztításához, különösen nagy formátumú lapok esetén.

## TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Keramet Easy** egy folyékony savas tisztítószer 3%-os vizes oldatban; a termék felhasználásra kész és nem szükséges hígítani. Az **UltraCare Keramet Easy** speciális szerves sav alapú tisztítószer, melynek előnye, hogy ugyanolyan hatásos a cemenhabarcs maradványokkal és sókivirágzással szemben, mint a sokkal erősebb savak (sósav/kloridok, kénsav, stb.) anélkül, hogy ez utóbbihoz hasonlóan nagyon veszélyes mérgező gázokat fejlesztene. Javasoljuk, hogy minden esetben csak jól szellőző helyiségben dolgozzon. Az **UltraCare Keramet Easy** megfelelően alkalmazva nem károsítja a fugázóhabarcsot még színes fugázóanyag esetén sem.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ha azonnal a cementkötésű fugázás után használja, várjon, amíg a fugázó elveszíti plasztikusságát és áttetszővé válik (a várakozási idő a felhasznált fugázóhabarcs típusától függ), majd permetezze az **UltraCare Keramet Easy**-t egyenletesen a tisztítandó felületre, hagyja hatni 1-2 percig, majd folytassa a tisztítást először nedves cellulóz szivaccsal (MAPEI szivacs típus) a fugahézagok irányához képest átlósan dolgozva. A szivacsot gyakran öblítse két különböző vizes edényt használva, az egyiket a felesleges habarcs eltávolításához a szivacsról, a másikat a szivacs öblítéséhez.

Kissé megkötött habarccs-maradványokra permetezze az **UltraCare Keramet Easy**-t megfelelő távolságból egyenletesen a teljes felületre, egy kezelhető méretű területen dolgozzon, és hagyja hatni néhány percig. Ezután törölje át a felületet nedves cellulóz szivaccsal a fent leírtak szerint.

Az **UltraCare Keramet Easy** kis mennyiségű maradványok eltávolításához használható megkötött fugázóhabarcsokon, egyéb esetben használja az **UltraCare Keramet**-et a vonatkozó Termékismertetőben leírtak szerint.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne használja az **UltraCare Keramet Easy**-t márványon vagy meszes természetes köveken.
- Ne használja az **UltraCare Keramet Easy**-t nem saválló mázas kerámia burkolólapokon vagy zománczott kádakon.

# UltraCare Keramet Easy



## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	1,4
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

- Az **UltraCare Keramet Easy** használatakor viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget, fordítson figyelmet a bőrre vagy ruhára fröccsenő termékre.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületek savállóak. Javasoljuk, hogy kétséges esetben végezzen előzetes tesztet.
- Ne hagyja az **UltraCare Keramet Easy**-t túl sokáig hatni a felületen és öblítse át a termék maradványainak eltávolításához; elszínezheti a fugázót.
- Az **UltraCare Keramet Easy** nem károsítja a fém vagy galvanizált felületeket; a piacon kapható anyagok sokféleségére való tekintettel azonban mindig előzetes vizsgálat ajánlott.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Az igények szerint a szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a kezelt felületről függően változhat.

### KISZERELÉS

Az **UltraCare Keramet Easy** 750 ml-es szórófejes palackokban kapható.

### TÁROLÁS

Az **UltraCare Keramet Easy** 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

*Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.*

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

### JOGI NYILATKOZAT

**A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK